

Автономное Устройство для обнуления SMART-ключей от TOYOTA/LEXUS (поддерживаемые типы ключей 88/A8/94/D4/98)



Убедитесь что в SMART-ключе установлена хорошая батарея!

Ключи 88/A8:

1. Положите SMART-ключ на метку (+)
2. Нажмите и удерживайте кнопку на устройстве. Если ключ исправен и лежит правильно - на устройстве произойдет индикация типа ключа (см. индикация типа ключа)
3. Когда вы увидите несколько миганий КРАСНЫМ а потом засветится ЗЕЛЁНЫЙ светодиод отпустите кнопку – SMART-ключ очищен

Ключи 94/D4/98:

1. Положите SMART-ключ на метку (+)
2. Нажмите и удерживайте кнопку на устройстве. Если ключ исправен и лежит правильно - на устройстве произойдет индикация типа ключа (см. индикация типа ключа)
3. В процессе стирания устройство 9 раз мигнёт ЗЕЛЁНЫМ светодиодом (ключ тоже иногда будет мигать).
4. Когда на устройстве начнёт постоянно светиться ЗЕЛЁНЫЙ – SMART-ключ очищен

Индикация устройства:

- КРАСНЫЙ мигает – ожидается ответ от SMART
- ЗЕЛЁНЫЙ мигает – операция выполняется
- ЗЕЛЁНЫЙ постоянно светится – операция выполнена
- КРАСНЫЙ и ЗЕЛЁНЫЙ мигают одновременно – производится индикация типа ключа
- КРАСНЫЙ и ЗЕЛЁНЫЙ мигают по очереди – замените батарею в SMART-ключе

Индикация типа ключа:

- 1 раз – D4 или 94
- 2 раза – 98
- 3 раза – 88
- 4 раза – A8