

Toyota / Lexus EES

Модуль аварийного старта (Emergency Engine Start)



Модуль EES

предназначен для аварийного пуска двигателя на автомобилях Toyota и Lexus в случае утери всех ключей или отказа штатной системы авторизации ключей. Модуль используется как временный элемент для транспортировки авто до места ремонта и не предназначен для перманентного использования.

Принцип работы основан на подстановке устройства EES вместо штатного модуля авторизации ключей (т.н. смарт-модуля или блока сертификации) и не требует смарт-ключ для запуска двигателя. При подключении EES разблокируется центральный замок и активизируется система старта. Когда необходимости в системе аварийного запуска больше нет, модуль EES позволяет вернуть исходное состояние всех электронных систем автомобиля (это делается модулем EES автоматическим выключением зажигания кнопкой СТАРТ). Таким образом, никаких следов использования EES не остается.

Таблица совместимости


	EES
Toyota	Land Cruiser 200, RAV4, Camry до 2012г, Venza до 2012г
Lexus	LX 570, LS 460, GS, IS

Порядок работы


1. Отключите разъемы штатного модуля авторизации ключей (см. прилагаемые иллюстрации).
2. Подключите согласно **схеме подключения** модуль EES к разъему штатного блока (более длинному) и дождитесь индикации зеленого светодиода (около трех секунд).
3. Запустите двигатель с помощью кнопки «Start».
4. **После этого можно отключать модуль EES**
5. **Повторный «Star» подключите модуль EES**
6. **Кнопка необходима для перезапуска прибора, при отсутствии запуска автомобиля.**

Приложение (расположение модулей авторизации ключей на авто)

Toyota Land Cruiser Prado / Lexus GX 460



Toyota RAV4 / Lexus RX 350



Toyota Land Cruiser 200 / Lexus LX 570





СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДУЛЯ EES :

Lexus : GX 460, RX

Toyota : Land Cruiser Prado



Lexus : LX 570, LS 460, GS, IS

Toyota: Land Cruiser 200, RAV4, Camry до 2012г, Venza до 2012г

