Устройство для программирования ключей

для автомобилей SUBARU

1. Вставьте устройство в диагностический разъём OBD2.
   Устройство начнёт пикать и мигать красным светодиодом.
2. Включите зажигание НОВЫМ ключём или НОВЫМ транспондером.
3. Через несколько секунд на устройстве загорится ЗЕЛЁНЫЙ светодиод и устройство запищит ПИИИИИИИИИИИИИИ.
4. Выключите зажигание.
5. Вытащите устройство из диагностического разъёма.
6. Включите зажигание, запустите двигатель.